


		METODY SUCHÉHO ČISTĚNÍ			METODY MOKRÉHO ČISTĚNÍ (desky je třeba nejprve vyčistit suchými metodami, než začnete s mokrymi)									
		A1: Jemný kartáč A2: Čistý, suchý, jemný bílý hadřík A3: Vysavač (s kartáčem)	A4: Koncentrovaný stlačený vzduch	H: Guma na tužky pro odstranění otisků prstů či čmáranic od tužky	B1: Vlhký hadřík bez čistícího přípravku C1: Vlhký hadřík se slabým čistícím přípravkem namočený v teplé vodě	B2: Vlhká houba bez čistícího přípravku C2: Vlhká houba se slabým čistícím přípravkem namočený v teplé vodě	D: Vlhká houba s hrubou texturou (s použitím středního tlaku)	F: Čištění vodou pod vysokým tlakem			G: Odolný vůči většině běžně používaných desinfekčních prostředků (vzhledem k velkému počtu druhů desinfekčních prostředků vždy nejdříve vyzkoušejte prostředek na malé ploše)			
MINERÁLNÍ PODHLEDY	ULTIMA+, ULTIMA+ dB, ULTIMA+ OP	✓	Denně	✓	✓	Týdně	✓	Týdně						
	OPTIMA	Pouze A1 & A3	Denně	✓			Pouze B2	Týdně						
	PERLA, PERLA dB PERLA OP 0.95, PERLA OP 1.00	✓	Denně			✓	Měsíčně	✓	Týdně					
	NEEVA COLORTONE NEEVA	✓	Denně	✓										
	SIERRA / SIERRA OP	✓	Denně	✓	✓	Měsíčně	✓	Týdně						
	SAHARA, SAHARA dB, SAHARA MAX COLORTONE Dune eVo	✓	Denně					✓	Týdně					
	PLAIN, GRAPHIS	✓	Denně	✓										
	FINE FISSURED	✓	Denně	✓										
SPECIFICKÁ ŘEŠENÍ	BIOGUARD ACOUSTIC OP BIOGUARD ACOUSTIC	✓	Denně	✓	✓	Denně	✓	Denně	✓	Týdně		✓	Denně	
	BIOGUARD PLAIN	✓	Denně	✓	✓	Měsíčně	✓	Týdně				✓	Týdně	
	SANIGUARD	✓	Denně			✓	Měsíčně	✓	Týdně					
	CLEANROOM FL	✓	Denně	✓	✓	Týdně	✓	Týdně				✓	Týdně	
	PARAFON HYGIEN	✓	Denně	✓	✓	Týdně	✓	Týdně		✓ <sup>(1)</sup>	Dvakrát ročně			
	HYDROBOARD	✓	Denně	✓										
	CERAMAGUARD	✓	Denně	✓	✓	Týdně	✓	Denně						
	NEWTONE	✓	Denně	✓				✓	Týdně					
DŘEVĚNÉ PODHLEDY	Hladký povrch pro všechny dýhy	✓	Denně			Pouze B1	Týdně							
	Perforovaný povrch pro všechny dýhy	✓	Denně			Pouze B1	Týdně							
KOVOVÉ PODHLEDY	Hladký povrch pro všechny detaily hran	✓	Denně	✓	✓	Denně	✓	Denně		✓ <sup>(2)</sup>	Dvakrát ročně	✓	Denně	
	 Hladký povrch s nátěrem TrioGuard™ pro všechny detaily hran	✓	Denně	✓										
	Perforovaný povrch Rg 0501, Rg 0701 pro všechny detaily hran	✓	Denně	✓	✓	Denně	✓	Denně				✓	Denně	
	Perforovaný povrch Rg 2516, Rd 1522 pro všechny detaily hran	✓	Denně	✓	✓	Týdně	✓	Týdně				✓	Týdně	



Otíratelné suchým hadrem / jemným kartáčem. (A1 - A2 - A3)



Lze omývat koncentrovaným stlačeným vzduchem. (A4)



Otíratelné vlhkým hadrem. (B1 - C1)



Omyvatelné houbou namočenou ve vodě, obsahující slabý mýdlový prostředek nebo ředěný detergent. (B2 - C2)



Drhnutelné vodou s mýdlem nebo rozpuštěným čistícím prostředkem. (D)



Lze čistit vysokotlakým mytím. (F)



Lze čistit desinfekčními prostředky běžně používanými ve zdravotnictví. (G)

<sup>(1)</sup> Jsou k dispozici speciální pokyny - prosím obraťte se na nás.  
<sup>(2)</sup> Pouze pro Q-Clip a R-Clip v případě, že jsou potaženy silikonovým tmelem - jsou k dispozici speciální pokyny - prosím obraťte se na nás.